
INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- A- Lee y conserva las instrucciones.
- B- Presta atención a todas las instrucciones y advertencias.
- C- No uses este equipo cerca del agua.
- D- Limpia este aparato con un trapo seco.
- E- No bloquees las aberturas de ventilación.
- F- No instales este equipo cerca de fuentes de calor como cocinas, radiadores u otro tipo de aparatos que produzcan calor.
- G- Por tu seguridad, utiliza siempre enchufes con conexión a tierra, y no elimines o deshabilites nunca la conexión a tierra.
- H- Proteje los cables de alimentación electrica de modo que no sean pisados o doblados, especialmente en el enchufe y cable que sale del equipo.
- I- Desenchufa el equipo durante tormentas o cuando no vaya a ser usado por un largo periodo de tiempo.
- J-Confia las reparaciones a servicios tecnicos especializdos. El equipo requiere mantenimiento en los siguientes casos: Si el cable de energia o el enchufe presentan daños, si hubiera estado expuesto a la humedad, si se hubiera derramado un objeto o liquido dentro del equipo, si estuvo expuesto a la humedad o lluvia, si ha sufrido una caida o si dejo de funcionar de forma normal.
- K-**Precaucion!!**. El servicio técnico debe ser realizado por personal calificado. NO abras nunca el equipo, no hay partes internas que puedan ser reparadas por el usuario.
- L- Antes de conectar el equipo a la red electrica, verifica que el voltaje coincida con la tension nominal del aparato.

Music 8 S.A. se esfuerza para ofrecer productos con el mayor nivel de calidad. Las modificaciones necesarias seran efectuadas sin previo aviso. Por este motivo los datos tecnicos y el aspecto del equipo pueden variar con respecto a lo descripto en este manual.





CONTROLES Y CONECTORES.

- 1- OUTPUT: Salida para reamplificación o grabación.
- 2- HEADPHONES: Salida para auriculares.
- 3- INPUT (ENTRADA): Conecta aquí tu instrumento con un cable con aislamiento electromagnetico para evitar zumbidos e interferencias.

4- VOLUME: Volumen de entrada.

ECUALIZADOR

- 5-TREBLE: Control de agudos.
- 6- MIDDLE: Control de medios.
- 7- BASS: Control de bajos
- 8- Llave de encendido y apagado.

PANEL TRASERO:

ALIMENTACION: AC ±18 Volts, 580mA

ESPECIFICACIONES:

POTENCIA DE SALIDA: 15 watts en 4 ohms

PARLANTE: 6.5"-4 ohm

PESO: 6,5 KG

MEDIDAS: 34*19*33 (cm)

ADVERTENCIA: Los volúmenes elevados pueden ser perjudiciales para tu oido. Asegurate que el nivel de volumen este al minimo antes de encender el aparato.